

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

VOLKSWAGEN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
up!	AACHY	12.10~	2灯	H4		HB4	H4	
ヴァナゴン	70A#	94~97.05	2灯	H4			X	
ヴェント	HA#・H2#	92.10~99.01	2灯	H4			X	バルブ後方防水カバーに干渉する為
コラード		89~91.8	4灯	H3	H4		H4	
ゴルフII 4灯式	19#	83~92.9	4灯	H3	H4		H4	
ゴルフIII Cli/Gli	HABS・H2E	93.1~95.10	2灯	H4			X	バルブ後方防水カバーに干渉する為
ゴルフIII Gti/VR6/ カブリオレ	1HA・1EA	93.1~98	4灯	H1	H1		H1	
			4灯	H1	H1		H1	
			4灯	H1	H1		H1	
ゴルフIII	1HA・1H2・1EA	96~98.7	4灯	H1	H7		H7	
ゴルフIV	1JA	98.7~04.5	4灯	H1	H7		H7	
			4灯	H7	HID		D2S	
ゴルフV	1KB	04.6~	4灯	H7	H7	H11	H7	別売バルブアダプター(BAP0016)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			4灯	H7	HID	H11	D2S	
		05~	4灯	H7	H7	HB4	H7	別売バルブアダプター(BAP0016)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			4灯	H7	HID	HB4	D2S	
ゴルフVI GTI R	1KC	09.4~13.05	4灯	H15	H7	HB4	H7	ゴルフVIキット推奨
		09.9~13.05	2灯	HID		H8	D1S	
		10.03~13.05	2灯	HID			D1S	
ゴルフVI カブリオレ	1K	11.10~13.05	2灯	HID		HB	D1S	
ゴルフVII GTI R	5G	13.05~	4灯	H15	H7	H11	H7	ゴルフVIIキット推奨
			2灯	HID		H11	D3S	
			2灯	HID		LED	D3S	
		14.02~	2灯	HID			D3S	
ゴルフヴァリアント	1KC	07.9~	4灯	H7	H7	HB4	H7	別売バルブアダプター(BAP0016)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			4灯	H7	HID	HB4	D2S	
	1KC	09.07~	4灯	H7	H7	HB4	H7	別売バルブアダプター(BAP0014)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			4灯	H7	HID	HB4	D1S	
ゴルフトゥーラン	1TB	04.4~07.3	4灯	H7	H7		H7	別売バルブアダプター(BAP0016)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			4灯	H7	HID		D2S	
	1TB・1TC	07.4~10.12	4灯	H7	H7		H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			4灯	H7	HID	HB4	D1S	
	1TC	11.01~	4灯	H15	H7		H7	別売バルブアダプター(BAP0014)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			2灯	HID		H8	D3S	
ゴルフプラス	1KB	05.11~	4灯	H7	H7		H7	別売バルブアダプター(BAP0016)、キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
シロッコ R	13C	09.05~	2灯	HID		HB4	D1S	
		10.03~	2灯	HID			D1S	
シャラン	WFOGAA	97.5~	2灯	H4				
	7N	10.11~						
			2灯	HID		H11	D3S	
ティグアン	5NCAW	08.09~	2灯	HID		HB4	D1S	
トゥアレグ	7LA	03.9~11.01	4灯	H7	HID	HB4/H11	D1S	
	7P	11.02~	2灯	HID		HB4	D3S	

※ワーニングキャンセラーTypeⅢ(BAP0007)必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。

※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ(BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

