

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAP0022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

フォルクスワーゲン				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備 考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
up!	AACHY (12)	12.10~		H4		HB4	H4	
クロスup!	AACHYW	15.08~		H4		HB4	H4	
アルテオン	3HDJHF	17.10~		LED		—	X	
イオス	1FB	06.10~10.06		HID		HB4	D1S	
ヴァナゴン	70A#	94~97.05		H4			X	正常点灯しないため取付不可 (スモール点灯でヘッドライトが点灯する)
ヴェント	HA#・H2#	92.10~99.01		H4			X	バルブ後方防水カバーに干渉する為
コラード		89~91.8		H3	H4		X	バルブ後方防水カバーに干渉する為
ゴルフII	19#	83~92.4		H4				
				H3	H4		H4	バルブ後方防水カバーに干渉する為
ゴルフIII	1HA、1EA、1H2	92.04~95.09	Cli/Gli	H4			X	バルブ後方防水カバーに干渉する為
		95.10~98.07	Cli/Gli	H1	H1		H1	
		93.01~98.07	Gti/VR6/ カブリオレ	H1	H1		H1	
ゴルフIV	1JA	98.07~04.05		H1	H7		H7	
				H7	HID		D2S	
ゴルフV	1KA (1K) 1KB (1K)	04.06~04.12		H7	H7	H3C/HB4	H7	別売バルブアダプター (BAP0016)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	HID	H3C/HB4	D2S	
		05.01~09.03		H7	H7	H11	H7	別売バルブアダプター (BAP0016)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	HID	H11	D2S	
05.06~09.03	GTI	H7	H7	HB4	H7	別売バルブアダプター (BAP0016)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要		
		H7	HID	HB4	D2S			
ゴルフV ヴァリアント	1KA	07.09~09.10		H7	H7	H11/HB4	H7	別売バルブアダプター (BAP0016)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	HID	H11/HB4	D2S	
ゴルフVI	1KC (5K)	09.4~13.05		H15	H7	HB4	H7	ゴルフVIシステム推奨
		09.09~13.05	GTI	HID		H8	D1S	
		10.03~13.05	R	HID		—	D1S	
ゴルフVI カブリオレ	1KC	11.10~13.05		HID		HB4	D1S	
ゴルフVI ヴァリアント	1KC	09.11~13.12		H15	H7	HB4	H7	ゴルフVIシステム推奨
				HID		HB4	D1S	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

フォルクスワーゲン				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ			
ゴルフVII	AUC (5G)	13.05~17.04		H15	H7	H11	H7	ゴルフVIIシステム推奨	
		13.08~17.04	GTI	HID		H11	D3S		
		14.02~17.04	R	HID		—	D3S		
	AUC (BQ)	17.05~			H9	H7	H11	H7	※キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要 純正バルブアダプター再使用(要加工) ※バルブアダプターの形状が異なるため ゴルフVIIシステム使用不可 ※シェードとセラミックチューブのクリアランス 不足のため、ホロ用アダプター (BAP0023) は 使用不可
				GTI	LED		H11	×	
				R	LED		—	×	
ゴルフVII ヴァリアント	AUC	14.01~17.04		HID		H11	D3S	※キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要 純正バルブアダプター再使用(要加工) ※バルブアダプターの形状が異なるため ゴルフVIIシステム使用不可 ※シェードとセラミックチューブのクリアランス 不足のため、ホロ用アダプター (BAP0023) は 使用不可	
		17.05~		H9	H7	H11	H7		
ゴルフVII オールトラック	AUC	15.07~17.04		HID		H11	D3S		
		17.05~		LED		H11	×		
ゴルフトゥーラン	1TA, 1TB (1T1)	04.04~07.03		H7	H7	HB4	H7	別売バルブアダプター (BAP0016)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要	
				H7	HID	HB4	D2S		
	1TB・1TC (1T2)	07.4~10.12		H7	H7	HB4	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要 ※純正バルブアダプター再使用	
				H7	HID	HB4	D1S		
	1TC (1T3)	11.01~13.04		H15	H7	H8/H11	H7	別売バルブアダプター (BAP0014)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要	
				HID		H8/H11	D3S		
1TC	13.05~15.12		HID		HB4	D3S			
1TC	16.01~	16.01フルモデルチェンジ		LED		H11	×		
ゴルフプラス	1KB	05.11~08.06		H7	H7	HB4	H7	別売バルブアダプター (BAP0016)、 キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要	
シロッコ	13C	09.05~14.03		HID		HB4	D1S		
		10.03~14.03	R	HID		—	D1S		
シャラン	WFOGAA	97.05~99.12		H4					
	7N	10.11~15.08		H7	H7	H8			
				HID		H8	D3S		
7N	15.09~		HID		H8	D3S			

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

フォルクスワーゲン				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービーム に装着する際に必要な部品となります。また、ハイ ビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認で す。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
T-クロス	C1D	19.11~		LED		H8	×	
T-ロック	A1D	20.07~		LED		H8	×	
ティグアン	5NCAW	08.09~11.10		HID		HB4	D1S	
	5NCTH, 5NCCZ	11.11~17.02		H15	H7	HB4		
				HID		HB4	D3S	
5NC	17.01~		H7		H7	H8		
トゥアレグ	7LA	03.09~07.04		H7	HID	HB4/H11	D1S	
	7LB	07.05~11.01		HID		HB4/H11	D1S	
	7PC (7P)	11.02~18.04		HID		HB4	D3S	
パサート	31A	97.08~98.04		H1	H7		H7	
	3BA・3BB (B5)	02.04~06.04		H7	H7	H3	H7	純正バルブアダプター再使用 (配線を通す切込みの加工必要)、 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H7	HID	H3	D2S	
	3C (B6)	06.04~06.12		H7	HID	HB4	D2S	
		07.01~10.01		H7	H7	HB4	×	特殊バルブアダプターのため装着不可
	3CC (B7)	11.05~15.06		HID		HB4	D1S	
				HID		H11	D3S	
3CC (B8, 3G)	15.07~		H9	H7	H8			
3CD (B8, 3G)			LED		H8	×		
パサート ワゴン	3BA・3BB	02.04~06.04		H7	H7	H3	H7	純正バルブアダプター再使用 (配線を通す切込みの加工必要)、 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H7	HID	H3	D2S	
パサート ヴァリアント	3C (B6)	06.04~06.12		H7	HID	HB4	D2S	
		07.01~10.01		H7	H7	HB4	×	特殊バルブアダプターのため装着不可
	3CC (B7)	11.05~15.06		HID		HB4	D1S	
				HID		H11	D3S	
	3CC (B8, 3G)	15.07~		H9	H7	H8		
3CD (B8, 3G)			LED		H8	×		
パサートCC	3CC, 3CB	08.11~12.07		HID		HB4	D1S	
フォルクスワーゲンCC	3CC	12.07~16.07		HID		H8	D3S	
ポーラ	1JA	99.10~		H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉するため装着不可
		01.09~06.02		H7	HID		D2S	
ニュービートル	9CA	99.09~05.10		H1	H1	H1	H1	バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) 推奨
		05.10~10.12		H7	H7	H11	H7	
		05.04~10.12		H1	HID	H11	D2S	
ザ・ビートル	16CBZ	12.04~16.08		H4		H8	×	バルブ後方防水カバーに干渉するため装着不可
				HID		H8	DLS	DLS (25W) と D3S は互換性がありません。必ず DL S 対応の HID バルブを使用してください。
		16.09~		H4		HB4	×	バルブ後方防水カバーに干渉するため装着不可
				HID		HB4	DLS	DLS (25W) と D3S は互換性がありません。必ず DL S 対応の HID バルブを使用してください。

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAPO010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

フォルクスワーゲン				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
ポロ	6NA	96.09～02.05		H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉するため装着不可
				H7	HID		D2S	
	9NB	02.05～05.08		H1	H7	HB4	×	シェードとバルブが干渉するため装着不可
		05.09～09.09		H1	H7	HB4	H7	純正バルブアダプター再使用(要加工)
	6RC (6R)	09.10～14.07	1.4コンフォートライン	H7	H7		H7	純正バルブアダプター再使用(要加工)
		10.05～14.07	1.2TSI	H7	H7	H8	H7	6Rボロシステム推奨
		12.04～14.07	ブルーモーション	H7	H7	H8	H7	6Rボロキットブルーモーションを装着してください
		10.09～14.07	GTI	HID		H8	D3S	
	6RC (6C)	14.08～18.02		H7	H7	H8	H7	6Cボロシステム推奨
				HID		H8	D3S	
				LED		H8	×	
	AW (AW)	18.03～		H7	H7		H7	キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
LED				H8	×			
クロスポロ	9NB	06.09～10.05		H1	H7	HB4	H7	
	6RC (6R)	10.06～14.07		H7	H7	HB4	H7	6Rボロシステム推奨
			ブルーモーション	H7	H7	HB4	H7	6Rボロキットブルーモーションを装着してください
	6RC (6C)	14.08～18.02		H7	H7	HB4	H7	6Cボロシステム推奨
ルポ	6XBBY	01.07～06.04		H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉する為